

**flise design**

Rengøring og vedligeholdelse af glaserede og ikke-sugende uglaserede klinker og fliser

Overfladen er lukket og kræver ingen løbende vedligeholdelse.

Inden ibrugtagning afrenses overfladerne for fugerester og fugeslør, det nemmeste er at foretage afrensningen med rent vand inden cementen hærdet helt op, evt. hærdet ikke afrenset fugerester/slør kan afrenses med LIP Klinkerens fortyndet med vand i forholdet ca. 2:10 afhængig af omfanget.

Når overfladerne er helt rengjorte anbefaler vi at man forseglér fugerne med LIP Fugeforsegler.

Den daglige rengøring foretages ved støvsugning og evt. vask med varmt vand tilsat LIP Flisevask i forholdet 1:10. Brug aldrig bløde sæber eller rengøringsmidler der efterlader et "plejende" fedtet lag - som snarset vil sætte sig i.

Event. "sæbefilm" kan fjernes med LIP Grundrens.

Når ovennævnte råd følges vil Deres flisebelægning altid fremtræde flot og rent!

Åbningstider:

Mandag - Fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag: 10.00 - 14.00

Flisedesign | Scandinova A/S |

Transformervej 10 | 2730 Herlev
Tel. +45 44 50 11 60 | Fax +45 44 50 11 69
info@scandinova.dk | www.flisedesign.dk

Maj 2014