

Soft elektrisk – type ESL130WE

Hvidmalet emhætte med elektrisk timer. Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/sluk af lys gøres nemt på fingertouchpanel på emhættens front.

Som tilbehør kan vælges eksternt betjeningspanel for montage i alternativ højde.

soft



Soft mekanisk – type ESL130WM

Hvidmalet emhætte med mekanisk timer.

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/sluk af lys gøres nemt på drejeknap og kontakt på emhættens front.



Indbygget

Dit køkken er udstyret med EXHAUSTOs effektive og lydsvage emhætte Soft

Din EXHAUSTO emhætte er tilsluttet en ventilator, der er placeret på loftet eller taget. Derved opnås især to fordele:

- En meget **energiøkonomisk** og **lydsvag** drift. Normalt kan du næsten ikke høre din emhætte, selvom den er startet på forceret ventilation.
- At emhætten ikke suser, er således ikke tegn på, at den ikke fungerer efter hensigten.

Emhættens funktion

Din EXHAUSTO emhætte har to driftsformer: Forceret (kraftig) ventilation og grundventilation. Forceret ventilation anvendes under madlavning. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet (se bagsiden). Efter max. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.

Selv når emhætten ikke er indstillet til forceret ventilation, vil der være en svag udsugning i grundventilationsindstillingen.

Anlæggets funktion er at opretholde et sundt og godt indeklima i boligen uden grobund for husstøvmider, og samtidig beskytter det bygningen mod fugtskader. Anlægget er dimensioneret i.h.t. bygningsreglementet og skal være i drift 24 timer i døgnet. Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer optimalt.

Emhættebelysning

Emhætten er monteret med 11W lysstofrør (lavenergi), der opnår sin maksimale lysstyrke 30 sekunder efter, at den er tændt.

soft

Brugervejledning

Soft Indbygningsemhætte med elektrisk timer

Soft betjenes via touch-panelet på emhættens front.

- A: Tryk for tænd/sluk af lys
- B: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation
- C: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation



A



B

C

Soft Indbygningsemhætte med mekanisk timer

Emhætten med mekanisk spjæld/ timer betjenes ved hjælp af tryk- samt drejeknap på emhættens front.

- A: Tryk for tænd/sluk af lys
- B: Drej knappen for skift mellem grund- og forceret ventilation

Enkel rengøring og vedligeholdelse

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt rengøringsmiddel

Fedtfiler og spjæld

Filtret tages ud ved at trykke på de to filtergreb og trække nedad.

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel.

Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af, hvor ofte emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendigt. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

11 W lysstofrør

Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedadgående træk. Derefter kan lysstofrøret (lavenergi) trækkes ud af fatningen.

Emhætten er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller fagmand.